



Guía de USO



www.pañalesflexi.com.ar/ayuda

Armado y colocación

Es importante que el pañal este correctamente colocado para evitar fugas.



Regular el tiro

En el frente del pañal encontraremos 6 broches que se utilizan para regular el tiro del pañal. El tamaño mas pequeño se logra abrochando el de arriba y el de abajo de los broches, esta medida la utilizaremos desde el nacimiento hasta aproximadamente 9 meses. La siguiente medida es el broche de arriba con el del medio, esta la utilizaremos aproximadamente hasta el año y 10 meses, por ultimo el pañal sin abrochar es la talla máxima del pañal. (las edades pueden variar según la contextura de cada bebe).



Colocación de insertos

El pañal necesita de dos insertos como mínimo para su correcto funcionamiento, en bebes ya grandes o que hagan mucho pis es posible colocar tres.

Estos deben estar bien planos y ocupando todo el ancho del pañal en la zona de los elásticos, no debe quedar espacio sin relleno entre los elásticos, si los insertos no cubren todo el ancho se deben desplazar para que así sea.

Cuando los insertos no son suficiente podemos agregar un TriFold Flexi para mejorar la performance del pañal.

3

Colocar el pañal

Una vez el pañal esta armado procedemos a colocarlo, el mismo debe ajustarse bien para evitar que queden espacios entre la tela y el bebe sobretodo en la zona de los elásticos, los pañales de tela necesitan están bien ajustados para su correcto funcionamiento. También es necesario que el pañal este colocado bien arriba para optimizar el uso de los elásticos de las piernas. No hay que tener miedo de ajustar el pañal, las telas son muy suaves y no dañaran la piel del bebe.



Instrucciones básicas

Antes de usar: Es ideal lavarlos, darles un remojo en agua fria y luego al lavarropas, esto optimizara la efectividad de las telas. Después del tercer lavado aproximadamente, los pañales alcanzan un nivel mayor de absorción.

Pañales en uso: Si utilizas lavarropas dales un enjuague previo para retirar la orina, si tiene solidos arroja estos al inodoro, enjuaga el pañal y luego al lavarropas para el lavado intenso.

Instrucciones básicas

Limpieza profunda

(Cuando sientas que tus insertos están generando olores)

En un balde de agua fría pon en remojo tus insertos con una cucharada de vinagre, el mejor desinfectante natural.

De la misma forma, y si deseas blanquear tus insertos, una cucharada de bicarbonato de sodio será efectivo, puedes agregar unas gotas de aceite esencial de lavanda para perfumar.

Los cobertores no necesitan ningún tipo de limpieza profunda ni remojo.

Importante



No uses cremas ni oleo calcáreo, estos deterioran la tela que esta en contacto con la piel del bebé, bloqueando su función, que es la del paso del líquido hacia el inserto. Recomendamos usar como barrera fécula de maiz (maicena)

No uses cloros ni lavandinas. No uses suavizantes. No los planches.

Si con el uso comienzas a sentir olores fuertes, es debido a que estan quedando residuos de jabón en las telas, para evitar esto, enjuaga mas de una vez los pañales e insertos, o sigue los consejos de limpiezas profundas que adjuntamos aqui.

Visita nuestras redes



@ecoflexi

Segui al dia las novedades y conoce la experiencia de otras familias



Encontra tutoriales de todos nuestros productos y consejos utiles.



Productos



El pañal dia max es muy fresco liviano y cómodo, ideal para puestas diarias, aproximadamente necesitas 4 cambios en el día.




El pañal extra duración es recomendado para puestas largas. Dura toda la noche y también puedes utilizarlo durante el día para esos momentos cuando queremos estar tranquilos de que no habrá escapes. Es ligeramente más rígido que el modelo dia max pero es super efectivo.



Cuatro capas de absorción, tres de toalla de microfibras y una de toalla de algodón, con bordes reforzados para evitar torceduras dentro del pañal.



Sumado a las cuatro capas de absorción una capa de PUL tricapa impermeable duplica las capas de impermeabilidad para esos bebés que hacen mucho pis.



Compuesto de una cara de tela absorbente y otra de tela siempre seca suman absorción al pañal y demora la salida de los líquidos hacia el pañal. Para prolongar las puestas del pañal.



www.pañalesflexi.com.ar